

# Tough-PAC® Reinigungshinweise

## Antimikrobielle Außenhülle

Speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen konzipiert, verfügt das Tough-PAC® iPad Case über eine antimikrobielle Außenhülle und trägt so aktiv zu einer besseren Infektionskontrolle bei. Getestet nach dem ISO 22196 Standard - mehr als 99,6% der kontaminierenden Organismen wurden getötet.

## Tägliche Reinigung

Die tägliche Reinigung sollte dennoch im Rahmen einer Infektions- oder Kontaminationskontrollpolitik durchgeführt werden. Diese Empfehlungen gelten für alle Tough-PAC® Produkte. Bezüglich Richtlinien und Verfahren, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Infektionskontrollteam.

- Tragen Sie geeignete Handschuhe
- Schalten Sie das iPad aus
- Reinigen Sie alle äußeren Oberflächen mit einem feuchten Reinigungstuch\*
- Trocknen Sie alle Oberflächen und den Bildschirm mit einem sauberen Mikrofasertuch

\* Folgen Sie den Benutzeranweisungen Ihres Reinigungsproduktes.

## Reinigung bei Epidemien oder Isolation

- Tragen Sie geeignete Handschuhe
- Schalten Sie das iPad aus
- Reinigen Sie alle äußeren Oberflächen vom Tough-PAC® mit einem feuchten Dekontaminationstuch (lufttrocknen\*)
- Reinigen Sie das Gerät erneut mit einem Reinigungsmittel, insbesondere die Frontblende und die Gehäuskontakte (um Verschmutzungen zu entfernen)
- Trocknen Sie die Oberflächen und den Bildschirm mit einem sauberen Mikrofasertuch

\* 0,1-0,5 % Bleichmittel oder ein Peressigsäure-Wischtuch. Folgen Sie den Benutzeranweisungen Ihres Reinigungsproduktes.